

## A

Aceite - Aceite de motor .....	179, 232
Aceite - Bayoneta del aceite de motor .....	178
Aceite - Luz de advertencia de presión de aceite .....	38
Aceite - Tapón de llenado de aceite de motor .....	178
Ahogado - Motor ahogado .....	156
Aire - Filtro de aire .....	200
Aire acondicionado - Compresor del aire acondicionado .....	58
Aire acondicionado - Sistema de control de clima .....	32, 56
Almacenaje - Baúl .....	97
Almacenamiento .....	101
Almacenamiento - Guanteras .....	32, 101
Almacenamiento - Portavasos .....	32, 101
Antena .....	81
Antibloqueo - Frenos antibloqueo .....	164
Apertura - por control remoto .....	147
Arranque - Arranque con cables pasacorriente .....	237
Arranque - Arranque del motor .....	154
Arranque - Instrucciones de arranque .....	154
Arranque - Interruptor de encendido .....	83, 152
Arranque - Motor ahogado .....	156
Arranque - No arranca .....	156

Arranque - Problemas para arrancar el motor .....	156
Arrastre .....	6, 22, 242
Asentamiento - Periodo de asentamiento del vehículo nuevo .....	136
Asientos - Ajuste de altura del asiento del conductor .....	106
Asientos - Cabeceras .....	107
Asientos - Control manual de inclinación del respaldo .....	105
Asientos - Controles de los asientos .....	105
Asientos - Controles de los asientos delanteros .....	105
Asientos - Plegando el respaldo trasero .....	108
Asientos - Puntos de fijación para asientos con puntos de fijación de abajo .....	133
Atascamientos - Si su vehículo queda atascado .....	257
Audio .....	32, 63

## B

Banda (correa) impulsora .....	199
Batería .....	179, 197, 225
Batería - Arranque con cables pasacorriente .....	237
Batería - Luz del sistema de carga .....	39
Bayoneta - Bayoneta del aceite de la transmisión automática .....	178
Bolsa de aire - Luz de advertencia .....	44
Bujías .....	203, 226

# Índice

## C

Cadenas - Cadenas de las llantas .....	211
Calefacción .....	57
Calefacción - Sistema de control de clima .....	32, 56
Cambios - Indicador de modo de retención .....	44
Capacidades .....	226, 230
Carga - baúl .....	97
Carga - Cargando el vehículo .....	18, 168
Cargando el vehículo - Carga .....	18, 168
Canicero .....	32, 102
Chasis - Especificaciones .....	229
Cinturones - Ajustador de la altura del cinturón de tórax .....	116
Cinturones - Cinturón de cadera y tórax .....	114
Cinturones - Cinturón de en medio removible del asiento trasero .....	117
Cinturones - Cinturones de seguridad .....	7, 110
Cinturones - Pretensores de cinturones de seguridad .....	121
Cinturones - Reemplazo de los cinturones de seguridad .....	119
Cinturones - Uso de los cinturones durante el embarazo .....	119

Cinturones de seguridad - Luz de advertencia .....	44
Capó- Apertura .....	32, 176
Columna de dirección - Controles montados en el volante/columna de dirección .....	82
Combustible - Apertura de la puerta trasera de combustible .....	173
Combustible - Indicador de combustible .....	36
Combustible - Llenado del tanque .....	173
Combustible - Luz de advertencia de bajo nivel de combustible .....	45
Combustible - Tanque de combustible .....	232
Compartimento - Guantero .....	32, 101
Compresor - Compresor de aire acondicionado .....	58
Conducción - Conducción fuera de la carretera en montañas .....	18
Conducción - Período de asentamiento del vehículo nuevo .....	136
Conducción - Precauciones al conducir .....	136

## C (continúa)

Conducción fuera de la carretera - Conduciendo en montañas .....	18
Control de calefacción y aire acondicionado - Calefacción .....	57
Control de calefacción y aire acondicionado - Compresor del aire acondicionado .....	58
Control del clima - Consejos de operación .....	60
Control del clima - Recirculación .....	57
Control del clima - Selector de salidas de aire .....	56
Control del clima - Selector de temperatura del aire .....	56
Control del clima - Selector de velocidad del ventilador .....	56
Control remoto - Dispositivo .....	147
Control remoto de los seguros .....	147
Controles - Controles montados en el tablero y la consola .....	32
Controles - Montados en el volante/columna de dirección .....	82
Convertidor catalítico .....	204
Cortacircuitos .....	214

## D

Descongelador .....	57
Desempañador - Ventana trasera .....	61
Dimensiones - Dimensiones Exteriores .....	226
Dirección .....	229
Dirección - Aceite de la dirección hidráulica .....	188, 232
Dirección - Depósito de aceite de la dirección hidráulica .....	178

## E

Eléctrico - Bloque de fusibles en el compartimento del motor .....	218
Eléctrico - Bloque de fusibles en el tablero de instrumentos .....	216
Eléctrico - Centro de fusibles y relevadores en el compartimento del motor .....	178
Eléctrico - Fusibles y cortacircuitos .....	214
Embarazo - Uso de los cinturones durante el embarazo .....	119
Embrague - Aceite de frenos y embrague.....	190
Embrague - Depósito del aceite de frenos/embrague .....	178
Encendedor de cigarrillos .....	32, 102
Encendido - Interruptor de encendido .....	83, 152

# Indice

## *E (continúa)*

Escape - Advertencias acerca del escape .....	15, 140
Especificaciones .....	226
Especificaciones - Chasis .....	229
Especificaciones - Dimensiones Exteriores .....	226
Especificaciones - Especificaciones del motor .....	227
Especificaciones - Sistema de frenos .....	229
Especificaciones - Tren motriz .....	228
Espejos .....	87
Espejos - Espejo con calefacción .....	89
Espejos - Espejo exterior .....	87
Espejos - Espejo interior .....	90
Espejos - Espejo manual .....	88
Espejos - Espejos eléctricos .....	88
Espejos - Espejos plegables .....	89
Espejos - Tocador .....	90, 99
Estacionamiento - Estacionamiento del vehículo ....	129
Estacionamiento - Freno de estacionamiento .....	165
Etiqueta - Número de identificación del motor .....	213
Etiqueta - Número de identificación del vehículo .....	213
Etiqueta - Números de identificación .....	213

## *F*

Faros delanteros - Control de luces altas y bajas .....	53
Faros delanteros - Indicador de luz alta .....	34
Filtro - Filtro de aire .....	200
Filtro - Filtro de aire del compartimento de pasajeros .....	201
Filtro de aire .....	178
Filtro de aire del compartimento de pasajeros .....	201
Focos - Reemplazo .....	220
Freno de estacionamiento - Recorrido de la palanca del freno de estacionamiento .....	167
Frenos .....	161
Frenos - Aceite de frenos y embrague .....	190
Frenos - Depósito del aceite de frenos/embrague .....	178
Frenos - Especificaciones .....	229
Frenos - Frenado en emergencias .....	162
Frenos - Freno de estacionamiento .....	165
Frenos - Frenos antibloqueo .....	164
Frenos - Juego libre del pedal del embrague .....	164
Frenos - Luces de advertencia .....	40
Frenos - Luz de advertencia de frenos antibloqueo .....	42
Frenos - Recorrido de la palanca del freno de estacionamiento .....	167

## **F (continúa)**

Frenos - Recorrido del pedal del freno .....	163
Frenos antibloqueo - Luz de advertencia .....	42
Fusibles .....	214
Fusibles - Bloque de fusibles en el compartimento del motor .....	218
Fusibles - Bloque de fusibles en el tablero de instrumentos .....	216

## **G**

Ganchos - Ganchos para sujetar bolsas .....	102
Gato - Especificaciones del gato .....	257
Grupo de instrumentos .....	32, 34
Guantera .....	32, 101

## **I**

Identificación - Número de identificación del motor .....	213
Identificación - Número de identificación del vehículo .....	213
Identificación - Números de identificación .....	213
Indicador - Indicador de combustible .....	36
Indicador - Indicador de temperatura del refrigerante .....	36
Indicador - Luces altas de los faros .....	34
Indicador - Señales direccionales .....	34
Indicador de modo de retención .....	44

Inflado – Inflado de las llantas .....	207
Inmovilizador - Sistema inmovilizador .....	143
Instrumentos - Instrumentos montados en el tablero y la consola .....	32
Instrumentos y controles montados en el tablero y la consola .....	32
Interruptor - Interruptor de encendido .....	83, 152

## **L**

Lavaparabrisas - Parabrisas .....	86
Levantamiento con gato .....	6, 24, 250
Limpia-lavaparabrisas .....	32, 83, 84
Limpiaparabrisas - Líquido del lavaparabrisas .....	193
Limpiaparabrisas - Parabrisas .....	84
Limpiaparabrisas - Plumas de hule del limpiaparabrisas .....	194
Lineamientos - Lineamientos de mantenimiento .....	170
Líquido - Aceite de frenos y embrague .....	190
Líquido - Aceite de la dirección hidráulica .....	188, 232
Líquido - Aceite de la transmisión manual .....	187
Líquido - Depósito del líquido lavaparabrisas .....	178
Líquido - Líquido lavaparabrisas .....	193
Líquido lavaparabrisas - Depósito del líquido lavaparabrisas .....	178

# Indice

## L (continúa)

Líquidos - Aceite de motor .....	179, 232
Líquidos - Líquidos y lubricantes recomendados ....	234
Líquidos - Refrigerante de motor .....	184
Llanta de repuesto .....	6, 24, 250
Llantas - Almacenamiento .....	6, 24, 250
Llantas - Cadenas de las llantas .....	211
Llantas - Cambio de una llanta pinchada ...	6, 24, 250
Llantas - Inflado de las llantas .....	207
Llantas - Inspección y rotación de las llantas .....	209
Llantas - Llanta de repuesto .....	6, 24, 250
Llantas - Llantas de reemplazo .....	209
Llantas - Llantas para invierno .....	212
Llantas - Rines y llantas .....	206, 229
Llaves .....	141
Llaves - Apertura por control remoto .....	147
Llaves - Sistema inmovilizador .....	143
Lubricantes - Líquidos y lubricantes recomendados .....	234
Luces .....	49
Luces - Atenuador de la luz del tablero de instrumentos .....	51
Luces - Control de luces altas y bajas de los faros .....	53
Luces - Controles de luces exteriores .....	32
Luces - Faros .....	50

Luces - Indicador de luces de niebla .....	45
Luces - Interruptor principal .....	50
Luces - Luces de advertencia del grupo de instrumentos .....	37
Luces - Luces de día .....	51
Luces - Luces de emergencia .....	32, 54
Luces - Luces de niebla .....	54
Luces - Luz del techo .....	55
Luces - Palanca de control de luces exteriores .....	82
Luces - Reemplazo de focos .....	220
Luces de advertencia .....	37
Luces de niebla .....	54
Luces indicadoras y de advertencia .....	37
Luces intermitentes de emergencia .....	32, 54
Luces intermitentes de emergencia - Luz indicadora .....	34
Luz - Indicador de modo de retención .....	44
Luz - Indicadores intermitentes de emergencia .....	34
Luz - Luz de advertencia de bajo nivel de combustible .....	45
Luz - Luz de advertencia de cinturones .....	44
Luz - Luz de advertencia de presión del aceite del motor .....	38
Luz - Luz de advertencia del sistema de frenos .....	40

## L (continúa)

Luz - Luz de advertencia del sistema de frenos antibloqueo .....	42
Luz - Luz de bolsas de aire .....	44
Luz - Luz del sistema de carga .....	39
Luz - Luz indicadora de falla .....	43
Luz - Luz indicadora de puerta entreabierta .....	46
Luz - Luz indicadora del sistema de seguridad .....	46
Luz alta - Indicador .....	34
Luz de advertencia - Luz de advertencia de presión del aceite del motor .....	38
Luz de advertencia - Luz de bolsas de aire .....	44
Luz de advertencia - Luz indicadora de falla .....	43
Luz de advertencia - Luz indicadora de puerta entreabierta .....	46
Luz de advertencia - Luz indicadora del sistema de seguridad .....	46
Luz de advertencia del sistema de frenos .....	40
Luz de bajo nivel de combustible .....	45
Luz indicadora de falla .....	43
Luz indicadora del sistema de seguridad .....	46

## M

Manijas de apoyo .....	100
Mantenimiento - Aceite de frenos y embrague .....	190
Mantenimiento - Aceite de la dirección hidráulica .....	188, 232
Mantenimiento - Aceite de la transmisión manual .....	187
Mantenimiento - Aceite de motor .....	179, 232
Mantenimiento - correa impulsora .....	199
Mantenimiento - Batería .....	178, 196, 226
Mantenimiento - Bayoneta del aceite de motor .....	178
Mantenimiento - Depósito de aceite de la dirección hidráulica .....	178
Mantenimiento - Depósito de refrigerante del motor .....	23, 178
Mantenimiento - Depósito del aceite de frenos/embrague .....	178
Mantenimiento - Depósito del líquido lavaparabrisas .....	178
Mantenimiento - Filtro de aire .....	178, 200
Mantenimiento - Lineamientos de mantenimiento .....	170
Mantenimiento - Líquido lavaparabrisas .....	193

# Indice

## **M (continúa)**

Mantenimiento - Líquidos y lubricantes recomendados .....	234
Mantenimiento - Plumas de hule del limpiaparabrisas .....	194
Mantenimiento - Refrigerante de motor .....	184
Mantenimiento - Tapón de llenado de aceite de motor .....	178
Meciendo el vehículo .....	258
Motor - Aceite de motor .....	179, 232
Motor - Arranque del motor .....	154
Motor - Bayoneta del aceite de motor .....	178
Motor - Compartimento del motor .....	21, 178
Motor - Depósito de refrigerante del motor .....	23, 178
Motor - Especificaciones del motor .....	226
Motor - Indicador de temperatura del refrigerante del motor .....	36
Motor - Luz de advertencia de presión de aceite .....	38
Motor - Motor ahogado .....	156
Motor - No arranca .....	156
Motor - Problemas para arrancar el motor .....	156
Motor - Refrigerante .....	184
Motor - Sobrecalentamiento .....	6, 246
Motor - Tapón de llenado de aceite de motor .....	178

## **N**

Niebla - Indicador de luces de niebla .....	45
Niebla -Luces de niebla .....	54
Niños - Puntos de fijación para asientos con puntos de fijación de abajo .....	132
Niños - Sillas de niños .....	127
Número de identificación del motor .....	213
Número de identificación del vehículo .....	213

## **O**

Odómetro .....	35
Odómetro de viaje .....	35
Odómetro de viaje - Botón de reinicio .....	35

## **P**

Palanca - Limpia-lavaparabrisas .....	32, 83
Palanca - Palanca de control de luces exteriores .....	82
Parabrisas - Lavaparabrisas .....	86
Parabrisas - Limpiaparabrisas .....	84
Parabrisas - Plumas de hule del limpiaparabrisas .....	194
Parte superior - Área superior y techo .....	99
Plumas de hule del limpiaparabrisas .....	194
Portagafas de sol .....	102
Portavaso .....	32, 101
Precauciones - Advertencias acerca del escape .....	15, 140

## **P (continúa)**

Precauciones - Precauciones al conducir .....	136
Precauciones - Precauciones importantes de seguridad .....	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Puerta entreabierta - Luz de advertencia .....	46
Puertas .....	93
Puertas - Función para no quedarse fuera sin la llave .....	95
Puertas - Luz indicadora de puerta entreabierta .....	46
Puertas - Seguros manuales de las puertas .....	95
Puertas - Seguros para niños en las puertas traseras .....	96
Puertas - Sistema centralizado de seguros .....	96

## **R**

Radio .....	32, 63
Radio - Antena .....	81
Radio - Controles montados en el volante de dirección .....	84
Recirculación .....	57
Reclinación - Control manual de reclinación del respaldo .....	105
Refrigerante .....	184
Refrigerante - Depósito de refrigerante del motor .....	23, 178

Refrigerante - Indicador de temperatura del refrigerante .....	36
Relevadores - Centro de fusibles y relevadores en el compartimento del motor .....	178
Reloj .....	32, 47
Remolque - Remolque de emergencia .....	244
Remolque - Remolque del vehículo con una grúa .....	243
Reproductor portátil.....	80
Rines - Rines y llantas .....	206, 229

## **S**

Salidas de aire .....	60
Salidas de aire - Selector .....	56
Seguridad - Ajustador de la altura del cinturón de tórax .....	116
Seguridad - Cinturón de cadera y tórax .....	114
Seguridad - Cinturón de en medio removible del asiento trasero .....	117
Seguridad - Cinturones de seguridad .....	7, 110
Seguridad - Precauciones importantes de seguridad .....	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Seguridad - Pretensores de los cinturones de seguridad .....	121

# Indice

## *S (continúa)*

Seguridad - Puntos de fijación para asientos con puntos de fijación de abajo .....	133
Seguridad - Reemplazo de los cinturones de seguridad .....	119
Seguridad - Sillas de niños .....	128
Seguridad - Sistema antirrobo .....	143
Seguridad - Sistema antirrobo de contenidos.....	144
Seguridad - Sistema inmovilizador .....	143
Seguridad - Sujeciones suplementarias .....	120
Seguridad - Uso de los cinturones durante el embarazo .....	119
Seguros - Función para no quedarse fuera sin la llave .....	95
Seguros - Seguros manuales de las puertas .....	95
Seguros - Seguros para niños en las puertas traseras .....	96
Seguros - Sistema centralizado de seguros .....	96
Señal de dirección .....	52
Señales direccionales - Indicador .....	34
Sistema antirrobo - Sistema antirrobo .....	143
Sistema antirrobo - Sistema antirrobo de contenidos .....	144
Sistema antirrobo - Sistema inmovilizador .....	143
Sistema de Bolsas de aire - Luz de advertencia .....	44

Sistema de calefacción y aire acondicionado .....	32, 56
Sistema de Carga - Luz de advertencia .....	39
Sistema de sonido .....	32, 63
Sistema de sonido - Antena .....	81
Sistema de sonido - Controles en el volante de dirección .....	84
Sistema de Sujeción - Luz de advertencia .....	44
Sobrecalentamiento - Motor .....	6, 246
Sol - Quemacocos .....	100
Sol - Viseras .....	99
Sombra - Visera .....	99
Sonido - Antena .....	81
Sonido - Controles en el volante de dirección .....	84
Sujeciones - Ajustador de la altura del cinturón de tórax .....	116
Sujeciones - Cabeceras .....	107
Sujeciones - Cinturón de cadera y tórax .....	114
Sujeciones - Cinturón de en medio removible del asiento trasero .....	117
Sujeciones - Cinturones de seguridad .....	7, 110
Sujeciones - Pretensores de cinturones de seguridad .....	121
Sujeciones - Reemplazo de los cinturones de seguridad .....	119

## *S (continúa)*

Sujeciones - Sillas de niños .....	128
Sujeciones - Sujeciones suplementarias .....	120
Sujeciones - Uso de los cinturones durante el embarazo .....	119
Suspensión .....	167

## *T*

Tablero - Grupo de instrumentos .....	32, 34
Tablero de instrumentos - Atenuador de luz .....	51
Tacómetro .....	37
Tanque - Llenado del tanque de combustible .....	173
Techo - Área superior y techo .....	99
Temperatura - Indicador de temperatura del refrigerante .....	36
Temperatura - Selector de temperatura del aire .....	56
Tracción .....	170
Tracción en las cuatro ruedas - Conducción fuera de la carretera en montañas .....	18
Transmisión - Aceite de la transmisión manual .....	187
Transmisión - Manual .....	166, 244
Tren motriz - Especificaciones.....	239


## *V*

Vehículo - Meciendo .....	258
Vehículo - Período de asentamiento del vehículo nuevo .....	136
Velocímetro .....	35
Ventana trasera - Desempañador .....	61
Ventanas .....	91
Ventanas - Bloqueo de ventanas .....	93
Ventanas - Eléctricas .....	92
Ventanas - Manuales .....	91
Ventilación .....	57
Ventilador - Selector de velocidad del ventilador .....	56
Viseras - Viseras para el sol .....	99
Volante - Controles de sonido .....	84
Volante - palanca de posiciones .....	83
Volante de dirección - Controles montados en el volante/columna de dirección .....	82

Nunca engrane la marcha atrás con el vehículo en movimiento.

Ponga la palanca de cambios en la posición R (reversa) solamente con el vehículo parado y unos segundos después de desembragar

# REPUESTOS CHEVROLET



**SIEMPRE CONTIGO**

PROTEJE TU VIDA Y LA  
DE TU AUTOMÓVIL, USA  
SIEMPRE REPUESTOS  
CHEVROLET.

PERSONALIZA TU CHEVROLET,  
CON LOS ACCESORIOS Y PARTES  
GARANTIZADAS DE FÁBRICA,  
DISEÑADAS ACORDE A CADA TIPO  
DE VEHÍCULO.

# ACCESORIOS CHEVROLET



**SIEMPRE CONTIGO**

