

**Programa de
mantenimiento**

Información general.....	382
Condiciones severas.....	382
Servicios de mantenimiento programado.....	383

Programa de mantenimiento

INFORMACIÓN GENERAL

Esta sección proporciona el programa de mantenimiento que es necesario para asegurar que su vehículo dé muchos años de servicio satisfactorio.

Usted es responsable por operar y mantener apropiadamente su vehículo de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual. No hacerlo resultará en pérdida del cubrimiento de la garantía. También es su responsabilidad mantener los registros y recibos de prueba del mantenimiento periódico. Los registros y los recibos, junto con este manual de propietario deben ser transferidos a cualquier propietario subsiguiente.

Usted puede hacer realizar el servicio de mantenimiento de su vehículo por cualquier persona o taller calificado.

Sin embargo, es recomendable que el servicio de mantenimiento sea realizado por un concesionario autorizado Chevrolet. Chevrolet no puede certificar la idoneidad ni la seguridad de partes y accesorios que no son genuinos Chevrolet y no es responsable por daños causados por su uso.

El servicio inadecuado, incompleto, o insuficiente puede resultar en problemas operacionales, que pueden conducir a un daño del vehículo, un accidente o lesiones personales.

CONDICIONES SEVERAS

Condiciones normales

La condición normal de manejo significa conducir bajo condiciones típicas de manejo diario. Usted puede seguir el programa de mantenimiento ordinario.

Condiciones severas

Si el vehículo opera bajo alguna de las siguientes condiciones, algunos de los elementos del programa de mantenimiento necesitan ser atendidos más frecuentemente.

- Recorridos de corta distancia repetidos menores de 10 km.
- Operación extensiva en mínimas y/o conducción a baja velocidad en tráfico de pare y arranque.
- Conducción en vías polvorientas.
- Conducción en terrenos empinados o montañosos.
- Remolque de un trailer.
- Conducción en tráfico pesado de ciudad donde las temperaturas regularmente alcanzan 32 °C o más.
- Conducción en servicio de taxi, policía o vehículo de reparto.
- Operación frecuente cuando la temperatura exterior permanece por debajo del punto de congelación.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Conservar los registros de los servicios de mantenimiento es responsabilidad del propietario. Usted debe conservar la evidencia de que ha realizado el mantenimiento apropiado de su vehículo, de acuerdo con la carta del programa de servicios de mantenimiento.

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO	Kilómetros o tiempo en meses, lo que ocurra primero											
		x1,000 km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Meses	-	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR

Correa de conducción (alternador, dirección asistida y compresor A/A*)					I				I			I	
Aceite motor & filtro de aceite motor (1)	R												
Mangueras & conexiones del sistema de refrigeración		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Refrigerante del motor (2)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Línea & conexiones de combustible			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Elemento del filtro de aire		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bujías de encendido			I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Cables de las bujías de encendido	Reemplace cada 96.000 km												
Canister EVAP, líneas de vapor & filtro de la válvula solenoide						I				I			
Sistema PCV					I			I			I		
Correa de repartición					I			R			I		

Símbolos en la carta:

I - Inspeccione estos elementos y sus partes relacionadas. Si es necesario, corrija, limpie, rellene, ajuste o reemplace.

R- Reemplace o cambie.

(1) Cambie cada 5000 Km o 3 meses.

(2) Refiérase a “LÍQUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS” Reemplace cada 150.000 Km o 4 años.

Programa de mantenimiento

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO	Kilómetros o tiempo en meses, lo que ocurra primero											
		x1,000 km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Meses	-	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

CHASIS Y CARROCERÍA

Filtro de aire interior (A/A)	(3)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Tubo de escape & montajes		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos / embrague	(4)(5)	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Pastillas & discos del freno delantero	(6)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pastillas & discos o del freno trasero (6)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Freno de estacionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líneas de frenos & conexiones (incluyendo el servofreno)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite de la transmisión manual	(4)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ajuste / asegure tornillos & tuercas del chasis y de por debajo de la carrocería			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Símbolos en la carta:

I - Inspeccione estos elementos y sus partes relacionadas. Si es necesario, corrija, limpie, rellene, ajuste o reemplace.

R - Reemplace o cambie.

(3) Se requiere mantenimiento más frecuente si opera en condiciones de conducción polvorienta.

(4) Refiérase a "LÍQUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS"

(5) Cambie el líquido de frenos / embrague cada 15.000 km si el vehículo es manejado principalmente bajo condiciones severas:

- Conducción en terrenos empinados montañosos, o
- Remolque frecuente de un trailer.

(6) Se requiere mantenimiento más frecuente si ópera bajo condiciones severas: conducción en distancias cortas, operación extensiva en mínimas, operación frecuente a baja velocidad en tráfico de pare y arranque o conducción en condiciones polvorientas.

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO	Kilómetros o tiempo en meses, lo que ocurra primero											
		x1,000 km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Meses	-	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

CHASÍS Y CARROCERÍA (continuación)

Aceite de la transmisión automática	(7)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Condición de las llantas & presión de inflado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Alineación de ruedas	(8)	Inspeccione cuando note condiciones anormales										
Volante y mecanismo de la dirección			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido & líneas de la dirección hidráulica		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Guardapolvos de los semiejes			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cinturones de seguridad, hebillas & fijaciones			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricación de seguros, bisagras y cerradura del capó			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Símbolos en la carta:

I - Inspeccione estos elementos y sus partes relacionadas. Si es necesario, corrija, limpie, rellene, ajuste o reemplace.

R - Reemplace o cambie.

(7) Refiérase a "LÍQUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS". Reemplace cada 20.000 Km o 12 meses.

(8) Si es necesario, rote y balancee las ruedas. Alineación de ruedas cada 6 meses o 10.000 Km.

Notas