

## SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Conservar los registros de los servicios de mantenimiento es responsabilidad del propietario. Usted debe conservar la evidencia de que ha realizado el mantenimiento apropiado de su vehículo, de acuerdo con la carta del programa de servicios de mantenimiento.

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO	Kilómetros o tiempo en meses, lo que ocurra primero											
		x1,000 km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Meses	-	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

### SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR

Correa de conducción (alternador, dirección asistida y compresor A/A*)					I			I			I	
Aceite motor & filtro de aceite motor (1)												
Mangueras & conexiones del sistema de refrigeración		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Refrigerante del motor (2)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Línea & conexiones de combustible			I		I		I		I		I	
Elemento del filtro de aire		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	
Bujías de encendido		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
				I				R				I
Cables de las bujías de encendido	Reemplace cada 96.000 km											
Canister EVAP, líneas de vapor & filtro de la válvula solenoide						I				I		
Sistema PCV					I			I			I	
Correa de repartición					I			I				R

#### Símbolos en la carta:

I - Inspeccione estos elementos y sus partes relacionadas. Si es necesario, corrija, limpie, rellene, ajuste o reemplace.

R- Reemplace o cambie.

(1) Cambie cada 5000 Km o 3 meses.

(2) Refierase a “LÍQUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS” Reemplace cada 150.000 Km o 4 años.

## 174 Programa de mantenimiento

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO	Kilómetros o tiempo en meses, lo que ocurra primero											
	x1,000 km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	Meses	-	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	

### CHASÍS Y CARROCERÍA

Filtro de aire interior (A/A)	(3)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Tubo de escape & montajes			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos / embrague	(4)(5)	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Pastillas & discos del freno delantero	(6)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pastillas & discos o del freno trasero (6)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Freno de mano		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líneas de frenos & conexiones (incluyendo el servofreno)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite de la transmisión manual	(4)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ajuste / asegure tornillos & tuercas del chasis y de por debajo de la carrocería			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

#### Símbolos en la carta:

I - Inspeccione estos elementos y sus partes relacionadas. Si es necesario, corrija, limpie, rellene, ajuste o reemplace.

R -Reemplace o cambie.

(3) Se requiere mantenimiento más frecuente si opera en condiciones de conducción polvorienta.

(4) Refiérase a “LÍQUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS”

(5) Cambie el líquido de frenos / embrague cada 15.000 km si el vehículo es manejado principalmente bajo condiciones severas:

- Conducción en terrenos empinados montañosos, o
- Remolque frecuente de un trailer.

(6) Se requiere mantenimiento más frecuente si ópera bajo condiciones severas: conducción en distancias cortas, operación extensiva en mínimas, operación frecuente a baja velocidad en tráfico de pare y arranque o conducción en condiciones polvorientas.

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO	Kilómetros o tiempo en meses, lo que ocurra primero										
	x1,000 km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Meses	-	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

**CHASÍS Y CARROCERÍA (continuación)**

Aceite de la transmisión automática	(7)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Condición de las llantas & presión de inflado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Alineación de llantas	(8)	Inspeccione cuando note condiciones anormales												
Volante y mecanismo de la dirección			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido & líneas de la dirección hidráulica		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Guardapolvos de los semiejes			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cinturones de seguridad, hebillas & fijaciones			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricación de seguros, bisagras y cerradura del capó			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

**Símbolos en la carta:**

I - Inspeccione estos elementos y sus partes relacionadas. Si es necesario, corrija, limpie, rellene, ajuste o reemplace.

R - Reemplace o cambie.

(7 ) Refiérase a “LÍQUIDOS Y LUBRICANTES RECOMENDADOS”. Reemplace cada 20.000 Km o 12 meses.

(8) Si es necesario, rote y balancee las llantas. Alineación de llantas cada 6 meses o 10.000 Km.