

Índice alfabético

A

Accesorios y modificaciones del vehículo	123
Aceite del motor	129
Airbags y pretensores de cinturones	75
Aire acondicionado	95
Ajuste de los asientos	7, 43
Ajuste de los retrovisores	9
Ajuste del reposacabezas	8
Ajuste del volante	9, 65
Ajuste eléctrico	34
Ajustes memorizados.....	22
Al salir de viaje	17
Antideslumbramiento automático	36
Antideslumbramiento manual	36
Arranque con cables	159
Arranque del motor	106
Asistente de aparcamiento	118
Asistente de aparcamiento por ultrasonidos	76
Asistente de frenada	115
Avería	112
Avisos acústicos	81

B

Batería	132
Bloqueo automático	29

Bocina	14, 66
Botiquín	62

C

Caja de cambios	16
Caja de fusibles del compartimento del motor	142
Caja de fusibles del tablero de instrumentos	144
Calefacción	35
Cambio automático	110
Cambio del tamaño de neumáticos y llantas	151
Cambio de llantas	156
Cambio manual	113
Capó	124
Car Pass	20
Catalizador	109
Ceniceros	70
Centro de información del conductor.....	79
Cierre centralizado	26
Cinturón abdominal.....	48
Cinturón de seguridad	8
Cinturón de seguridad de tres puntos	47
Cinturones de seguridad	46
Climatización	15

Combustible para motores de gasolina	120
Combustible para motores diesel	120
Compartimento de carga	31, 60
Conmutador de las luces	86

Control automático de las luces ..	86
Control de la iluminación del tablero de instrumentos	89
Control del vehículo	104
Control electrónico de estabilidad	76, 116
Control electrónico de estabilidad desactivado.....	77
Corte de combustible en régimen de retención	107
Cuentakilómetros	71
Cuentakilómetros parcial	71
Cuentarrevoluciones	71
Cuidado exterior	163
Cuidado interior	165

D

Datos específicos del vehículo	3
Desbloqueo del vehículo	6
Designaciones de los neumáticos	149

Dimensiones del vehículo	172
Dispositivos auxiliares	93

E

Elevavidrios eléctricos	36
Elevavidrios manuales	36
Encendedor de cigarrillos	69
Entrada de aire	102
Estacionamiento	19, 107

F

Faros antiniebla	88
Faros empañados	89
Faros en viajes al extranjero	87
Faros halógenos	134
Filtro de aire del motor.....	130
Filtro de partículas diesel.....	77, 108
Filtro de polen	103
Forma convexa	34
Freno de mano.....	114
Frenos	114, 132
Funcionamiento regular del aire acondicionado	103
Fusibles	140

G

Guantera	59
----------------	----

H

Herramientas	146
--------------------	-----

I

Iluminación de entrada	90
Iluminación del tablero de instrumentos	140
Iluminación de salida	91
Iluminación exterior	13
Iluminación interior	89, 139
Indicador de combustible	72
Indicador de temperatura del refrigerante del motor	72
Información sobre la carga	63
Inmovilización del vehículo.....	123
Inmovilizador	33, 78
Intermitentes	75
Intermitentes laterales	138
Interrupción de corriente	112
Introducción	3

J

Juego de reparación de neumáticos	152
---	-----

L

Limpia/lavaparabrisas	66
Líquido de frenos	132
Líquido de la dirección asistida. .	131
Líquido de lavado	131
Líquidos y lubricantes recomendados	168
Llaves	20

Luces antiniebla	78, 136	Pantalla indicadora del cambio .	110	Protección contra descarga de	
Luces de emergencia	87	Parasoles	39	la batería	91
Luces de lectura	90	Peligro, Advertencia y Atención ...	4	Puerta abierta	78
Luces de marcha atrás	89	Personalización del vehículo	83	Purga del sistema de	
Luces en los parasoles	90	Pesos del vehículo	173	combustible diesel	133
Luces exteriores	78	Piloto antiniebla	78, 88, 139	Q	
Luces traseras	136	Pise el pedal del freno	78	Quickheat.....	101
Luz de carretera	78, 87	Placa de características	169	R	
Luz de la matrícula	138	Plegado	34	Ráfagas	87
M		Portaequipajes de techo	63	Realización de trabajos	124
Mando a distancia	20	Portagafas	60	Recepción de emisoras de radio .	92
Mandos en el volante	65	Portaobjetos del reposabrazos	60	Recordatorio del cinturón de	
Manejo	92	Portaobjetos en el tablero de		seguridad	75
Mensajes del vehículo	80	instrumentos.....	58	Refrigerante del motor	130
Modo manual	111	Portavasos	59	Registadores de datos.....	176
N		Posición de asiento	43	Regulador de velocidad	78, 117
Nivel de combustible bajo	78	Posiciones de la cerradura del		Reloj.....	69
Número de identificación del		encendido	105	Remolcado del vehículo	161
vehículo	169	Posiciones de montaje del		Remolcado de otro vehículo	162
O		sistema de retención infantil	54	Reposabrazos.....	45, 45
Ordenador de a bordo	82	Pre calentamiento	77	Reposacabezas	41
P		Presión de aceite del motor	77	Repostaje	120
Palanca selectora	110	Presión de los neumáticos	150	Revisión urgente del vehículo	76
Pantalla de información gráfica....	79	Profundidad del dibujo	151	Rodaje de un vehículo nuevo	105
		Programas electrónicos de			
		marcha	111		

S

Salidas de aire fijas	102
Salidas de aire regulables	101
Seguros para niños	30
Sensor de calidad del aire.....	97
Sensor de lluvia.....	78
Señalización de giros y cambios de carril	88
Servicio	103, 165
Símbolos	4
Sistema antibloqueo de frenos ..	114
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	76
Sistema de airbags	49
Sistema de airbags de cortina	52
Sistema de airbags frontales	50
Sistema de airbags laterales	51
Sistema de alarma antirrobo	31
Sistema de carga	75
Sistema de control de tracción ..	115
Sistema de control de tracción desactivado.....	77
Sistema de escape del motor	108
Sistema de frenos y embrague ..	76
Sistema de llave electrónica.....	22
Sistemas de retención infantil	53
Sistemas de retención infantil con anclajes superiores	57

Sistemas de retención infantil

ISOFIX	57
Sistemas limpia y lavaparabrisas	15
Sustitución de bombillos	134
Sustitución de las escobillas	133

T

Tapacubos	152
Techo solar	39
Temperatura exterior	68
Testigo de averías (MIL)	75
Testigos de control.....	73
Tomas de corriente	69
Triángulo de advertencia	62

U

Uso del presente manual	3
-------------------------------	---

V

Velocímetro	71
Ventilación.....	94
Vista del compartimento del motor.....	126
Vista general del tablero de instrumentos	10

