

Sección 2 Asientos y Sistema de Sujeción

Asientos Posteriores.....	2-2
Operación de los Asientos Posteriores (Banco Completo Híbrido).....	2-2

Revisión del Sistema de Sujeción	2-2
Reemplazando Partes del Sistema de Sujeción Después de un Choque	2-2

Asientos Posteriores

Operación del Asiento Posterior (Banco Completo Híbrido)

Plegando el Asiento Posterior

Nota: Plegar el Asiento posterior con los cinturones de seguridad aún abrochados puede causar daños al Asiento o al cinturón de seguridad. Desabroche siempre los cinturones de seguridad y regréselos a su posición normal de guardado antes de plegar un Asiento posterior.

Asegúrese de que no haya nada en la Asientos.

Para plegar la Asientos, hale lentamente el cojín del Asiento hacia arriba.

Para regresar el Asiento a la posición normal de sentarse, hale empuje lentamente el cojín del Asientos hacia abajo.

ADVERTENCIA:

Un cinturón de seguridad que está inapropiadamente extendido o fijado, o que está torcido no ofrecerá la protección que se necesita en un choque. La persona que usa el cinturón puede lastimarse seriamente. Después de levantar el Asiento posterior, revise siempre para asegurarse de que los cinturones de seguridad están apropiadamente extendidos y fijados, y de que no están torcidos.

Revisión del Sistema de Sujeción

Reemplazando Partes del Sistema de Sujeción Después de un Choque

Si una bolsa de aire se infla o si el vehículo ha estado en un choque, el sistema sensor del vehículo puede enviar la orden de abrirse al desconector automático de la batería híbrida. La batería se desconectará. La batería híbrida se apagará y el vehículo no arrancará. La luz de bolsa de aire lista y/o el mensaje de advertencia SERVICE HYBRID SYSTEM (servicio al sistema Híbrido) en el centro de información al conductor pueden prenderse. Ver "Luz de Bolsa de Aire Lista" en el manual de propietario y Centro de información al Conductor (DIC) en la página 4-11 para más información.

Para operar el vehículo, el desconector automático de la batería híbrida debe recibir servicio de un técnico de servicio calificado y las partes del sistema sensor necesitarán reemplazarse. Haga que el vehículo reciba servicio inmediatamente.