

60A-1700-B0S

**INDICE****A**

Aceite de engranajes .....	8-13
Aceite del motor y filtro .....	8-9
Advertencia sobre los gases de escape .....	5-1
Agarraderas .....	4-23
Ajuste de los respaldos .....	1-10
Ajuste del asiento delantero .....	1-9
Alarma de luces .....	2-3
Apertura y cierre de la ventana trasera .....	4-12
Apertura y cierre del techo corredizo .....	4-10
Apoyacabezas .....	1-12
Arranque del motor .....	5-2
Asiento(s) del tipo "WALK-in" .....	1-11
Asientos reclinables .....	4-6

**B**

Batería .....	8-30
Bocina .....	2-7
Bujías de encendido .....	8-20

**C**

Calentador del asiento delantero .....	4-22
Capo del motor .....	4-25
Características importantes del vehículo .....	6-1
Carga del vehículo .....	7-1
Cenicero .....	3-12
Cerradura de la compuerta trasera .....	1-5
Cerradura motriz de la compuerta trasera .....	1-5
Cerraduras de las puertas .....	1-3
Cerraduras de las puertas laterales .....	1-3

Cinturones de seguridad .....	1-13
Conducción fuera de carretera .....	6-3
Conducción sobre caminos pavimentados .....	6-2
Control de luminosidad de las luces del tablero .....	3-10
Control manual de la ventanilla .....	1-6
Controles de las ventanillas motrices .....	1-6
Conversión de los asientos traseros .....	4-6
Convertidor catahático .....	5-13
Correa del ventilador .....	8-8
Cubos de rueda libre .....	4-4

**D**

Desmontaje e instalación de la ventana trasera .....	4-12
Desmontaje e instalación del techo de lona .....	4-13
Dirección .....	8-24

**E**

Encendedor de cigarrillos .....	3-12
Encerado .....	10-5
Enchufe para accesorios .....	3-14
Especificaciones .....	12-1
Espejo retrovisor día-noche .....	1-8
Espejos .....	1-8
Espejos retrovisores exteriores .....	1-8

**F**

Filtro de aire .....	8-19
Fluido de la transmisión automática .....	8-15
Frenado .....	5-10
Frenos .....	8-22

## INDICE

Frenos servoasistidos .....	5-11	Lavador de los faros .....	3-11
Fusibles .....	8-30	Lavaparabrisas .....	2-4
<b>G</b>		Limpiaparabrisas .....	2-4
Gancho para ropa .....	4-23	Limpieza del vehículo .....	10-3
Ganchos para bastidor .....	4-25	Líquido del lavador del parabrisas .....	8-19
Guantera .....	3-14	Lista de comprobaciones en la inspección diaria .....	5-1
<b>H</b>		Luces de aviso e indicadores .....	3-4
Herramientas para el cambio de neumáticos .....	4-26	Luz de advertencia del nivel del líquido del freno .....	3-4
<b>I</b>		Luz "AIR BAG" (Bolsa de aire) .....	3-6
Identificación del vehículo .....	11-1	Luz "CHECK ENGINE" .....	3-7
Indicador de combustible .....	3-9	Luz concentrada .....	4-22
Indicador de temperatura .....	3-10	Luz concentrada .....	4-24
Indicadores de señal de giro .....	3-7	Luz de aviso del cinturón de seguridad .....	3-6
Instrucciones sobre el arranque en puente .....	9-2	Luz de aviso del sistema de frenos antibloqueo (ABS) .....	3-5
Instrucciones sobre el uso del gato .....	9-1	Luz de carga .....	3-6
Interruptor de aviso de peligro .....	2-4	Luz de presión de aceite .....	3-6
Interruptor de encendido .....	2-1	Luz del baúl .....	4-27
Interruptor de foco antiniebla .....	3-12	Luz indicadora "POWER" .....	3-7
Interruptor de la luz interior .....	4-21	Luz indicadora de "4WD" .....	3-8
Interruptor de nivelación de los faros .....	3-10	Luz indicadora de "O/D OFF" .....	3-7
Interruptor del desempañador de la ventana trasera .....	3-12	Luz indicadora de haz alto .....	3-8
Interruptor del lavador y limpiaparabrisas trasero .....	2-6, 3-11	Luz indicadora del freno de estacionamiento .....	3-5
		Luz piloto de aviso de peligro .....	3-5
<b>L</b>		<b>LL</b>	
Lavado .....	10-4	Llaves .....	1-2
		<b>M</b>	
		Medidor de travesía .....	3-9

<b>N</b>			
Neumático de repuesto compacto .....	8-28	Recordatorio de la llave de encendido .....	1-3
Neumáticos .....	8-26	Refrigerante del motor .....	8-17
Número de serie del chasis .....	11-1	Regulación de la posición del asiento .....	1-9
Número de serie del motor .....	11-1	Reloj .....	3-13
		Remolque de su vehículo .....	9-3
<b>O</b>		Remolque del acoplado .....	7-1
Odómetro .....	3-9	Reparaciones de emergencia .....	9-8
		Rodaje .....	5-13
		Rotación de los neumáticos .....	8-28
<b>P</b>			
Palanca de cambios .....	4-3	<b>S</b>	
Palanca de control de admisión de aire .....	8-20	Serial del cambio de trayectoria .....	2-3
Palanca de control de alumbrado .....	2-2	Servodirección .....	8-25
Palanca de control de la serial de giro .....	2-2	Sistema de acondicionamiento de aire .....	3-17
Palanca de enclavamiento de la dirección ajustable ....	2-6	Sistema de calefacción .....	3-15
Palanca de transferencia .....	4-3	Sistema de frenos antibloqueo .....	5-11
Palanca del freno de estacionamiento .....	4-1	Sistema de seguridad para niños .....	1-5
Pedal del acelerador .....	4-2	Sistema de traba central de las puertas .....	1-4
Pedal del embrague .....	8-26	Sistema inmovilizador .....	1-2
Pedal del embrague .....	4-2	Sistema suplementario de seguridad	
Pedal del freno .....	4-2, 8-23	(Bolsas de aire) .....	1-18
Pedales .....	4-2	Sugerencias para la economía .....	5-14
Prevención de la corrosión .....		Suplemento .....	13-0
10-1		Sustitución de la bombilla .....	8-33
Programa de mantenimiento .....	8-2		
Programa de mantenimiento periódico .....	8-2	<b>T</b>	
		Tablero de instrumentos .....	3-1
<b>R</b>		Tacómetro .....	3-9
Radio .....	3-19	Tapa del baúl .....	1-5
Rasquetas del limpiaparabrisas .....	8-38	Tapón del tanque de combustible .....	4-5
Recomendaciones sobre el combustible .....	1-1		

## INDICE

---

<b>Techo corredizo</b> .....	<b>4-23</b>
<b>Techo de lona</b> .....	<b>4-8</b>
<b>Traba interior de la compuerta trasera</b> .....	<b>1-6</b>
<b>T-top</b> .....	<b>4-18</b>
<b>Tuerca de seguridad del neumático de repuesto</b> .....	<b>1-3</b>

### U

<b>Uso de la palanca de transferencia</b> .....	<b>5-9</b>
<b>Uso de la transmisión</b> .....	<b>5-4</b>

### V

<b>Velocimetro</b> .....	<b>3-9</b>
<b>Ventanilla lateral trasera del tipo giratorio</b> .....	<b>1-7</b>
<b>Ventanillas</b> .....	<b>1-6</b>
<b>Viseras parasol</b> .....	<b>4-21</b>